

# Türkischer Pilaw

## Für zwei Personen

200 g Langkorn-Reis	50 g Rosinen	1 Zwiebel
3 cm Ingwer	1 EL Butter	1 TL gem. Kreuzkümmel
Salz	Pfeffer	

Die Zwiebel abziehen und fein würfeln. Ebenso den Ingwer in Würfel schneiden. In einem Topf die Butter zerlassen und die Zwiebel- und Ingwerwürfel zusammen mit dem Reis etwas andünsten. Mit etwa 400 ml stillem Wasser den Reis bedecken und die Rosinen hinzufügen. Salzen, pfeffern und etwas gemahlene Kreuzkümmel dazugeben. Den Reis aufkochen lassen, den Deckel auf den Topf geben und den Reis solange ziehen lassen, bis sämtliche Flüssigkeit verkocht ist.

Wolfgang Ruppert am 13. Juli 2016